





U201 UL1244N	Nr kanał	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	U[V]	0	1A	-	3,8	2,2	-	2,7	3,9	2,7	-	11,2	3,4	1,8	1,8

U202 UL1400P	Nr kanał	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	U[V]	24	24	-	2	0,8	1,2	1,2	0	0	0	0	11	0

http://www.servistv.republika.pl
Serwis Tv
 - Wrocław, tel. 352-14-39

U301 TDA1170S	Nr kanał	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	U[V]	5,4	2,3	1,9	1,1	2,3	6,3	6,4	0	2,8	2,1	0,7	4,6	0	0

- Lista zamienników**
- U101 A 241D
 - U201 UL 1244N
 - U202 UL 1400P
 - U251 UL 1262N
 - U301 TDA 1170S
 - T 952 SU 160 (RFT)
 - BU 205 (TFX)

- Oznaczenie rezystorów**
- 0,125 W
 - 0,25 W
 - 0,5 W
 - 1 W
 - 2 W
 - 5 W
 - 10 W

http://www.schematy-tv.prv.pl

OTV Neptun 471; 671; 471A

- Zastrzeżenie: Zastrzeżenie się możliwość zmian na schemacie
- Uwagi:**
- Symbol \perp oznacza masę nawiązującą moduł
 - Symbol \downarrow oznacza masę odciążającą
 - \odot nr oscylogramu
 - Przebiegi oscylogramów od 1 : 17 mierzone oscyloskopem magnetycznym marki OTV
 - Symbol $\text{||} \perp$ oznacza kondensator impulsowy
 - Elementy oznaczone symbolem Δ z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie można wymieniać na inne
 - W wyk 2 odbiornika występuje blok m.c.z. - p.z. UBP 1002 wyk 5 lub UBP 1002 wyk 7
 - Napięcia podane na schemacie mierzone multimetrem R_{wp} = 1M Ω .

